

VPS-Adapter FZ 3744

SIEMENS

Bedienungsanleitung

besteht aus:

VPS-Adapter

VPS-Zusatzplatte

Zum Anschluß an Videorecorder des Systems **VHS** (FM 374, FM 374/8, FM 376, FM 376/8) **sowie**

an Videorecorder des Systems **Video2000** (FM 324, FM 328, FM 424, FM 428, FM 429).

Achtung:

An Videorecorder des Systems Video 2000 darf der VPS-Adapter nur durch den Fachhandel angeschlossen werden. Nur dafür wird die VPS-Zusatzplatte benötigt.

So funktioniert das Video Programm System.

Die meisten deutschen Sendeanstalten strahlen ein **programmbezogenes Zusatzsignal** aus, das die geplanten Einschaltzeiten einer Fernsehsendung als »Markierung« benutzt.

Deshalb ist es wichtig, daß die **Einschaltzeiten** mit den ausgedruckten Zeiten der Programmzeitschriften genau übereinstimmen.

Verschiebt sich nun der Beginn einer Sendung gegenüber den Angaben in Ihrer Programmzeitschrift, erkennt dies der Recorder und schaltet zum **tatsächlichen Anfang** der von Ihnen programmierten Sendung ein und am Ende wieder aus.

Die Steuerung durch VPS garantiert also immer die vollständige Aufzeichnung der laufenden Sendung.

Anschluß

- 1 Videorecorder **ausschalten**.
- 2 **6-poligen AV-Stecker** des Adapters in die AV-Buchse des Recorders stecken.
- 3 **9-poligen Fernbedien-Stecker** des Adapters in die Fernbedien-Buchse des Recorders stecken.
- 4 Waren am Recorder ein AV-Kabel bzw. ein Fernbedien-Kabel angeschlossen, stecken Sie diese in die Buchse AV bzw. die Buchse am Adapter.

1. Genaues Abstimmen der Empfangskanäle bei angeschlossenem VPS-Adapter.

Vorbereiten

- Videorecorder und VPS-Adapter einschalten, Schalter in Stellung »●«.
- Am Fernsehgerät AV-Programmstellung wählen.

Wie in der Bedienungsanleitung des Recorders beschrieben, Programmplatz aufrufen, im Display sehen Sie Programmnummer und zugehörige Kanalzahl.

Strahlt nun der Sender einen Beitrag mit VPS-Signal aus, mit Tasten FINE TUNING (FT, FT-) die Feinabstimmung solange korrigieren, bis die grüne Lampe am Adapter leuchtet und dabei das Fernsehbild in gewohnter Qualität sichtbar ist.

Bemerkung: Können Sie beides nicht erreichen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler!

Nun Taste Speicher und Taste STOP (■) drücken.

2. Vorprogrammieren von Uhrenaufnahmen

Sie entscheiden, ob **Anfang** und **Dauer** der Aufnahme durch das **VPS-Signal** (Adapter eingeschaltet) **oder** durch **Ein- und Ausschaltzeiten** des Recorders (Adapter ausgeschaltet) gesteuert werden soll.

Die Anfangszeiten der Beiträge stehen in den Ankündigungen der Programmzeitschriften, Tageszeitungen oder – für Besitzer von Video-Text-Fernsehgeräten – auf den Programmtafeln der Sendeanstalten.

Werden in den Programmankündigungen gesondert sogen. VPS-Zeiten angegeben, z. B. bei Verschiebungen, Einfügungen, etc., so sind diese anstelle der normalen Anfangszeiten einzugeben.

Bedienung:

- Cassette mit **ausreichender** Spieldauer einlegen.
- Programmieren Sie Ihren Recorder so, wie es in der Bedienungsanleitung des Recorders beschrieben ist. Die Einschalt- und Ausschaltzeiten müssen **minutengenau eingegeben** (siehe Programmzeitschrift) werden.
- Wollen Sie mehrere, unmittelbar aufeinanderfolgende Aufnahmen vorprogrammieren, dann muß für **jede Sendung jeweils** die Einschalt- und Ausschaltzeit **einzeln eingegeben** werden.
Einige Sekunden nach der letzten Eingabe übernimmt der Adapter die Kontrolle des Recorders.* Die Anzeige im Display flackert, dabei darf am Recorder **keine** Taste gedrückt werden. Anschließend sehen Sie im Display Programmnummer und zugehörige Kanalzahl.
- Wollen Sie den Recorder nach der Vorprogrammierung betreiben, z. B. Wiedergabe, dann drücken Sie die Taste STOP (■) und wählen die gewünschte Funktion.
Zum Wiederaktivieren der Uhrenaufnahmen ist die Taste AUTOM zu drücken. Einige Sekunden danach übernimmt der Adapter wieder die Kontrolle über den Recorder (s. o.*).

Hinweis:

- Fällt **während** einer **VPS-Aufnahme** der Strom aus, dann wird nach dem Ende des Stromausfalls die Aufnahme **automatisch weitergeführt** und durch die einprogrammierte **Ausschaltzeit beendet**.
- Aufnahmen über die AV-Buchse des Adapters sind nur bei **ausgeschaltetem** VPS-Adapter, Schalterstellung »O«, möglich.